

Bomba de aire para desintegración

Bomba de aire para desintegración. Accesorio de repuesto para la configuración indicada. Confirme el recambio con el modelo del instrumento y dimensiones o conexiones de la pieza existente.



Características principales

- Bomba de aire para desintegración
- Bomba de aire para desintegración

Información técnica

Modelo de accesorio	T-ADI-002
Cantidad mínima	1

Configuración estándar

Accesorio seleccionado en la cantidad confirmada. El instrumento y otros accesorios solo se incluyen si figuran en la oferta.

Accesorios opcionales

Otros repuestos se cotizan aparte tras revisar compatibilidad. No se presuponen conexiones ni instalación incluidas.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, número de serie, foto de la pieza y cantidad. La fotografía identifica el tipo; confirme la variante exacta con sus especificaciones antes de comprar.