

Bomba de ar para desintegração

Bomba de ar para desintegração. Acessório de reposição para a configuração indicada. Confirme a reposição pelo modelo do instrumento e dimensões ou conexões da peça existente.



Principais características

- Bomba de ar para desintegração
- Bomba de ar para desintegração

Informações técnicas

Modelo do acessório	T-ADI-002
Quantidade mínima	1

Configuração padrão

Acessório selecionado na quantidade confirmada. Instrumento e outros acessórios somente se discriminados na cotação.

Acessórios opcionais

Outras peças são cotadas separadamente após revisão de compatibilidade. Não se presumem conexões nem instalação incluídas.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, número de série, foto da peça e quantidade. A fotografia identifica o tipo; confirme a variante exata pelas especificações antes da compra.