

Fiche technique

Postes à flux vertical avec surveillance des filtres

Postes à air filtré vertical avec alarmes de filtre, indication de pression différentielle, six vitesses et trois largeurs de travail.



La photo montre PT-LCB-011. Les autres modèles diffèrent en largeur, filtre et lampes ; choisir selon les tableaux.

Points clés

LCD pour vitesse, pression et état du filtre

Vitre coulissante à contrepoids et plan inox 304

Interverrouillage UV/éclairage et raccordements de série

Configuration standard

Boîtier en acier revêtu, plan inox 304, ventilateur centrifuge, HEPA et préfiltre. LCD avec vitesse, pression différentielle, durée cumulée, horloge et état du filtre. Alarmes de filtre, six vitesses, vitre à contrepoids, interverrouillage UV/éclairage, prise interne anti-éclaboussures, raccordements gaz/eau, roulettes et appuis de niveau. Filtres et lampes selon modèle.

Accessoires en option

Confirmer application, installation, essais, filtres/lampes de rechange, raccords et livraison au devis. Logiciel et validation non indiqués de série. Aucune classification de sécurité microbiologique n'est indiquée.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Direction du flux	Vertical
Vitesse d'air dans la zone de travail	0.3-0.6 m/s
Efficacité HEPA indiquée à 0,3 µm	99.995%
Bruit indiqué	≤67 dB
Éclairage de travail	≥300 lx
Alimentation	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz

Modèle	Zone de travail (L × P × H, mm)	Puissance absorbée (W)
PT-LCB-010	830 × 700 × 495	200
PT-LCB-011	1300 × 700 × 495	370
PT-LCB-012	1800 × 700 × 495	550

Informations techniques

Modèle	Zone de travail (L × P × H, mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-LCB-010	830 × 700 × 495	990 × 744 × 1680
PT-LCB-011	1300 × 700 × 495	1460 × 744 × 1680
PT-LCB-012	1800 × 700 × 495	1960 × 744 × 1680

Modèle	HEPA : dimensions × nombre (mm)	Éclairage : W × nombre	Lampe UV : W × nombre
PT-LCB-010	800 × 604 × 50 × 1	20 × 1	20 × 1
PT-LCB-011	1270 × 604 × 50 × 1	24 × 1	30 × 1
PT-LCB-012	1770 × 604 × 50 × 1	20 × 2	30 × 1

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, dimensions de travail, application et raccordements. Confirmez utilités, installation, mise en service et accessoires avant commande.