Incubadoras de hongos con ventilación y lámparas UV

Incubación a temperatura controlada para cultivo de hongos, con ventilación y lámparas UV. Seleccione el rango y las dimensiones según su protocolo.

Información técnica	
Modelo	PT-INC-109
Fluctuación de temperatura (°C)	±1
Desviación de temperatura (°C)	±2
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Condiciones ambientales de uso	5-35 °C; ≤85% RH

Configuración A	
Rango de temperatura (°C)	4-50
Potencia instalada (W)	900
Dimensiones interiores (mm)	440×500×570
Dimensiones exteriores (mm)	720×650×1210
Dimensiones del embalaje (mm)	800×730×1400
Masa neta (kg)	105
Estantes	2

Configuración B	
Rango de temperatura (°C)	4-50
Potencia instalada (W)	900

Configuración B	
Dimensiones interiores (mm)	440×500×920
Dimensiones exteriores (mm)	720×650×1560
Dimensiones del embalaje (mm)	800×730×1760
Masa neta (kg)	120
Estantes	4

Configuración C	
Rango de temperatura (°C)	15-50
Potencia instalada (W)	950
Dimensiones interiores (mm)	600×600×1000
Dimensiones exteriores (mm)	1110×790×1760
Dimensiones del embalaje (mm)	1200×880×1950
Masa neta (kg)	210
Estantes	4

Configuración D	
Rango de temperatura (°C)	15-50
Potencia instalada (W)	950
Dimensiones interiores (mm)	600×800×1000
Dimensiones exteriores (mm)	1110×990×1760
Dimensiones del embalaje (mm)	1200×1090×1950
Masa neta (kg)	250
Estantes	4

Configuración E	
Rango de temperatura (°C)	15-50
Potencia instalada (W)	1900

Configuración E	
Dimensiones interiores (mm)	1000×1000×1000
Dimensiones exteriores (mm)	1510×1190×1760
Dimensiones del embalaje (mm)	1600×1290×1950
Masa neta (kg)	370
Estantes	4

Equipo y construcción

Circulación de aire forzado, control digital de temperatura, interior de acero inoxidable y protección contra sobretemperatura. Las dimensiones y los estantes dependen de la configuración. Incluye ventilación y lámparas UV; su uso debe seguir el protocolo del laboratorio.

Opciones de configuración

Confirme registro, supervisión, documentación de cualificación y accesorios adicionales en la oferta. No implican certificación general ni suministro estándar.

Información para pedidos

Indique modelo, letra de configuración, carga, consignas, espacio y alimentación del destino. Todas las dimensiones son profundidad × anchura × altura. Confirme la configuración y el protocolo antes del pedido. Los valores corresponden a la configuración seleccionada. No combine límites de temperatura o humedad de configuraciones distintas. Alimentación indicada: 220 V / 50 Hz; otras necesidades requieren confirmación.